



- 1) Przygotować nakładkę z membrany / papy o podanych niżej wymiarach.
2) W przygotowanej nakładce z membrany/papy wykonać otwór pod śrubę zamkową M10x30.
3) Po zamontowaniu śruby zamkowej M10x30 w otworze płyty i nakładki/papy - zabezpieczyć gwint śruby zamkowej przed zaklejeniem.
4) W miejscu zgrzewania płytki montażowej wgrzać posypkę bitumiczną
5) Zgrzać przygotowaną nakładkę z membrany/papy.

UWAGA! Membranę / papę zgrzać w punktach mocowania oraz wokół płyty montażowej za pomocą rolki dociskowej.




wymiary nakładki na membranę



wymiary nakładki na papę



W każdej izolacji gumowej wykonaj otwór Ø 9.



11		Nakrętka M8
10		Podkładka karoseryjna M8
9		Śruba zamkowa M8x30
8		Płyta montażowa 225x300x1,5
7		Izolacja gumowa

HIGHWAY Urbaniak Maria
Paulinów 9, 62-731 Przykona



projektant główny:	imię i nazwisko , numer uprawnień mgr inż. arch. Agnieszka Ogrodowczyk 16/R-258/ŁOIA/04	podpis:
opracował:	mgr inż. Marek Gąsiński	
konstrukcja:		

nazwa obiektu budowlanego: Budynek biurowo-warsztatowy
przy ul. Fredry 8 , 57-350 Kudowa Zdrój ,dz. nr ew 264/3
obręb 0008 Słone

tytuł rysunku: Detal D-04

numer rysunku:	skala:	data sporządzenia:
T.04		wrzesień 2023

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z późniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzeżone .
Powielanie , rozpowszechnianie , wykorzystanie , wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich zabronione .
Prawa Autorskie dla : HIGHWAY Urbaniak Maria